

что нужно знать:

1. Питание желательно 12 вольт, но может работать в диапазоне от 8 до 30 вольт в этом случае питание линии 1вайр должно быть отдельно.
2. Ethrnet2onewire конфигурируется через встроенный веб сервер, заходите через браузер на ip адрес (по умолчанию 192.168.0.123 логин: admin пароль: 123456 или bvvlab), там можно настроить его ip адрес, маску и другие сетевые параметры, порт (на который будет коннектится программный мост с компьютера).
4. параметры запуска com2tcp.exe (com2tcp --baud 9600 \\.\COM6 192.168.0.123 4001).□