

## Инструкция по установке WiFi датчика температуры RS-21 обычная версия



При первоначальном включении необходимо задать датчику Имя и пароль Вашей WiFi точки доступа, выделенный ip-адрес. Для перевода модуля в режим "Safe mode" необходимо

- 1. Включить RS-21 в эл.сеть
- 2. В верху надписи "Safe mode" находится отверстие зп ним установлена кнопка перевода в режим программирования тонким предметом нажмите кнопку, загорится фиолетовый глазок на лицевой панели датчика, датчик перейдет в режим
- 3. На компьютере втечении 2-3 минут появится сеть "HomesSmart"

	9	*	<b>Ş</b>
Wi-Fi: идет поиск сетей			
Выключить WI-FI			
HomesSmart			((:
ASUS			((t·
ASUS-golitzino			
ASUS-L			((:
ASUS10		0	-
п	U		

- 4. Подключаемся к этой сети (HomesSmart)
- 5. Переходим в браузер и набираем адрес <u>http://192.168.4.1</u>



Safe Mode !!			
DS18B20: Temperature: 19.0 °C.			
Free memory: 24216 b.			
Uptime: 0 day 22:13:00			
VDD: 3488 mV.			
Config: Main Sensors Servers LCD DDNS GPIO			
Ultils: I2C Scaper			

7. В строчке "CONFIG" – нажимаем «Main»







После чего модуль перезагрузится и появится





8. Отключить модуль от сети 220в

9.Нажать кнопку "Safe mode"

10.Включить модуль в сеть 220в

Что бы теперь следить за температурой надо зайти на главную страницу модуля.

(Для примера возьмем адрес как на картинке (192.168.0.27))



В строку браузера вводим:

http://192.168.0.27/sensors

Выйдет ответ хх.х;

где хх.х - температура в помещение

## Используем Датчик на даче или в загородном доме.

Чтобы отслеживать температуру на даче или загородном доме ,где Вы не бываете постоянно, или просто уехали в отпуск и создан сайт <u>www.narodmon.ru</u> (Наличие интернета(можно мобильного) обязательно, чтобы обеспечить WiFi связь)

Для этого надо зарегистрироваться на нем и зарегистрировать датчик(модуль).

## Сначала проходим регистрацию на сайте:

1. Вводим адрес сайта в браузер и заходим на главную страничку.



2. В шапке находим ВХОД и Авторизация участника



3. Вводим данные телефона или почтового ящика (e-mail),задаем пароль,ставим галочку,что Вы не робот(отвечаем по картинке на задание) и нажимаем на кнопку Я тут впервые.

Авторизация участника	X			
Войти через: 📧 😭 G 風 🚳				
Логин, e-mail, сотовый:				
Ваш пароль:				
<u>Я забыл(а) пароль</u>				
Я не робот геСАРТСНА Конфиденциальность - Условия использования				
Сохранить сеанс только для IP 88.87.94.36				
Вход Я тут впервые Отмена				

4. Вам придет Логин и пароль (от личного кабинета)на телефон или e-mail (смотря, что вы указали при входе). Под ними Вы всегда будите заходить на данный сайт и в свой личный кабинет.

## Регистрируем датчик:

1. Датчик подключаем к электросети.

Затем заходим на компьютере на главную страницу модуля: вводим в браузер присвоенный Вам IP-адрес. (Для примера возьмем адрес как на картинке с инструкции(192.168.0.27)

	\\	<u> </u>	\ - \ \ \	
← → Q. 🗄 🗈	192.168.0.27	>		
Сервисы 🤠 Ма	aii.ku 🔜 Amazon	Lenovo	🗋 Mail.Ru Агент - испол	Poketalk with Lenovo
			/	

2. Выйдет страничка с конфигурацией Вашего датчика



- 5. Под ним будит номер Вашего устройства ID
- 6. Возвращаемся на сайт <u>www.narodmon.ru</u> в шапке выбираем датчики- добавить мое устройство маниторинга .



7. Появится окно, куда мы и вводим номер ID со странички вашего модуля и нажимаем ок.

= 3030	+27° >>	.66001037E1, 3030, 100% ዛ	5
ужих	Укажите серийный номер ( подключенного устройства	MAC) нового уже а:	
mi			
aHOBI	Вводим ID	Отменить	OK
unobe	4		AN PT

8. На сайте первая информация с датчика появится через 5-30 минут. (как на примере) ESP8266001037E1, 3030, 100% 🖳



9. В дальнейшем она будит обновляться каждые 5-6 минут.

Теперь Вы с любого устройства (телефон, айпад, компьютер и т.п.) с любой точки планеты, где есть доступ к интернету можете следить какая температура у Вас дома.

Для этого всего лишь заходите на сайт <u>www.narodmon.ru</u> под своим логином и паролем и вся информация с датчика будит у вас на экране.

Для быстрого доступа к сайту ,можете скачать программу для любого Вашего мобильного устройства. Находится на главной страничке сайта в шапке «Софт»

