

Инструкция по установке WiFi датчик влажности температуры версии прошивки <u>PRO</u>

WiFi датчик влажности и температуры версией прошивки PRO производить измерение окружающей влажности и температуры, передачу показаний на компьютер, планшет или смартфон пользователя. При использовании мобильного интернета (МТС, Билайн, Мегафон, Yota) данные передаются через

облачный сервис <u>www.narodmon.ru</u>, что позволяет контролировать влажность,температуру и управлять другими модулями с версией прошивки ПРО (например WiFi реле и т.п)

Система GET-запросов и GET-команд позволяет интегрировать датчик практически с любым пользовательским ПО.

Функции:

- 1. Измерение и передача показаний влажности и температуры
- 2. Облачный сервис www.narodmon.ru
- 3. Управление исполнительными модулями с версией прошивки PRO
- 4. Функции термостата (поддержка заданной влажности и температуры)
- 5. Отправка СМС и Email сообщений
- 6. Чтение других датчиков с версией прошивки PRO
- 7. Редактирование главной страницы

Для подключения датчика необходимо следующее.

Подключите датчик в розетку кнопка Safe mode должна быть нажата



в течении 2-3минут появиться сеть «Radioseti» подключитесь к этой сети зайдите по адресу : <u>http://192.168.4.1</u> увидим главную страницу

ESP0007D6E5 radioseti.ru/ Pro mode ver 0.1.1 Safe mode!	Free memory: 16704 B. Uptime: 0 day 00:08:36 VDD: 3474 mV. WIFI: -73 dBm. Updated: 21:38:31 24:01.2017 Local Time: 7:57:37 25.01.17 We
Sensors:	
Датчик влажности и темпер 25.01.17 07:57 температура: 23.3 ° Влажность: 15.7 %	атуры PRO
Config:	
Main Hardware Servers GPI Thermostat Notifications Log 7SEGM Correction Edit main 12C Scanner	0 VGPI0 1-wire Scheduler ics2 Designer lines VSENS

надпись «Safe Mode» обозначает что датчик находится в режиме программирования в строке «Config» нажимаем «Main»

	Configmain:
Login:	Admin settings: esp8266 Password: 0000 Full Security. Set Main
	Config module:
Host name:	ESP0007D6E5 IP NTP: 91.226.136.13
	GMT zone: -1
	Set Main
	WiFi options: Station mode. AP mode.
AP	P name:
AF	P pass:
	Set Main
	IP options: Opnamic IP. Static IP.
ID.	GW:
IP.	

Водим в поле:

AP name - название Вашей сети

AP pass – пароль Вашей сети

Нажимаем кнопку "Set"

после нажатия на кнопку «Set» датчик перезагрузится и в «IP options» Вы увидите присвоенный IP-адрес при желании Вы можете установить свой IP-адрес, переставив точку на «Statik IP» и нажав кнопку "Set"

	Configmain:
Login: [Admin settings: esp8266 Password: 0000 Full Security. Set Main
	Config module:
Host name:	ESP0007D6E5 IP NTP: 91.226.136.136
	GMT zone: -1
	Set Main
	• Station mode. AP mode.
AP	name: PM
AF	pass:
	Set Main
5	IP options: ● Dynamic IP. OStatic IP.
IP: 172	2.20.10.7 GW: 172.20.10.1
	Set Main

Подключение к сети закончено, можно отключить датчик от сети 220в и нажать кнопку Safe mode

Включите датчик в сеть 220

Теперь набрав адрес http://172.20.10.7 (адрес взят с картинке выше и будет использоваться для примера у Вас будет показан другой IP адрес) Вы попадете на главную страницу датчика

ESP0007D6E5 radioseti.ru/ Pro mode ver 0.1.1	Free memory: 18544 B. Uptime: 0 day 00:00:38 VDD: 3474 mV. WIFI: -78 dBm. Updated: 21:38:31 24.01.2017 Local Time: 9:37:17 26.01.17 Th
Sensors:	
Датчик влажности и темпера 26.01.17 09:37 температура: 23.7 ° Влажность: 11.8 %	атуры PRO
Config:	
Main Hardware Servers GPIC Thermostat Notifications Logi 7SEGM Correction Edit main	2 VGPIO 1-wire Scheduler cs2 Designer lines VSENS
I2C Scanner	

на главной странице датчика Вы видите дату, время и показания температуры и влажности

Имя - esp8266 Пароль - 0000

Чтение датчика при помощи Get- запроса

	наберем команду	http://172.20.10.6/sensors	
--	-----------------	----------------------------	--

🖉 http://172.20.10.7/sensors - Windows Internet Explore
🕞 🕞 🔻 🧑 http://172.20.10.7/sensors
File Edit View Favorites Tools Help
🌼 🔝 - 🖃 🖶 - Safety - Tools - 🔞 -
🚖 Favorites 🛛 🚖 🙋 Коллекция веб-фрагме 👻
6 http://172.20.10.7/sensors
hostname:ESP0007D6E5;dhtt1:23.6;dhth1:11.6;

получим ответ где ESP0007D542

dhtt1:23.6- имя и показания датчика температуры (разделитель ": ") dhth1:11.6- имя и показания датчика влажности (разделитель ": ")

разделитель между счетчиками «;» (точка с запятой) Данную команду можно использовать для интеграции в сторонии программы

Для сброса модуля Подайте команду restart http://172.20.10.7/restart

Рассмотрим подключение датчика через облачный сервис www.narodmon.ru

Используем Датчик на даче или в загородном доме.

Чтобы отслеживать температуру на даче или загородном доме ,где Вы не бываете постоянно, или просто уехали в отпуск и создан сайт <u>www.narodmon.ru</u> (Наличие интернета(можно мобильного) обязательно, чтобы обеспечить WiFi связь)

Для этого надо зарегистрироваться на нем и зарегистрировать датчик(модуль).

Сначала проходим регистрацию на сайте:

1. Вводим адрес сайта в браузер и заходим на главную страничку.



	Я забыл(а) пароль	
	Авторизация участника	
	Войти через Mail.Ru	-
1	Войти через Яндекс	UHI NO
	Войти через Google+	111
	Войти через Facebook	(inter
	Войти через ВКонтакте	
	Стать участником проекта	

3. Вводим данные телефона или почтового ящика (e-mail),задаем пароль,ставим галочку,что Вы не робот(отвечаем по картинке на задание) и нажимаем на кнопку Я тут впервые.

Авторизация участника	X
Войти через: 📧 😭 G 風 🔯	
Логин, e-mail, сотовый:	
Ваш пароль:	
<u>я забыл(а) пароль</u>	
Я не робот гесАРТСНА Конфиденциальность - Условия использования	
Сохранить сеанс только для IP 88.87.94.36 Вход Я тут впервые Отмена	

4. Вам придет Логин и пароль (от личного кабинета)на телефон или e-mail (смотря, что вы указали при входе). Под ними Вы всегда будите заходить на данный сайт и в свой личный кабинет.

Регистрируем датчик:

1. Датчик подключаем к электросети.

Затем заходим на компьютере на главную страницу модуля: вводим в браузер присвоенный Вам IP-адрес. (Для примера возьмем адрес как на картинке с инструкции(172.20.10.7)

🖉 ESP0007D6E5 - Windows Internet Explorer
🚱 💿 💌 📓 http://172.20.10.7/
File Edit View Favorites Tools Help
🌼 🔊 🗉 🖶 - Safety - Tools - 🔞 -

2. Выйдет страничка с конфигурацией Вашего датчика

ESPO007D6E5 <u>radioseti rur</u> Pro mode ver 0.1.1 Free memory: 17424 B. Uptime: 0 day 00:07:47 VD: 3474 mV.WFI: -77 dBm. Updated: 21:38:31 24.01.2017 Local Time: 9.44:26 26.01.17 Th Sensors Arvuk влажности и температуры PRO 26.01.17 09:44 температура: 23.5 ° Влажность: 11.3 % Config: Main Hardware Servers GPIO VGPIO 1-wire Scheduler Thermostat Notifications Logics2 Designer lines VSENS 7SEGM Correction Edit main I2C Scanner	- and a subserve	·
Sensors: Датчик влажности и температуры PRO 26.01.17.09.44 температура: 23.5 ° Влажность: 11.3 % Config: Main Hardware Servers GPIO VGPIO 1-wire Scheduler Thermostat Notifications Logics2 Designer lines VSENS 7SEGM Correction Edit main I2C Scanner	ESP0007D6E5 radioseti.ru/ Pro mode ver 0.1.1	Free memory: 17424 B. Uptime: 0 day 00:07:47 VDD: 3474 mV. WIFI: -77 dBm. Updated: 21:38:31 24.01.2017 Local Time: 9:44:26 26.01.17 Th
Датчик влажности и температуры PRO 26.01.17.09.44 температура: 23.5 ° Влажность: 11.3 % Config: Main Hardware Servers GPIO VGPIO 1-wire Scheduler Thermostat Notifications Logics2 Designer lines VSENS 7SEGM Correction Edit main I2C Scanner		
Config: Main Hardware Servers GPIO VGPIO 1-wire Scheduler Thermostat Notifications Logics2 Designer lines VSENS <u>7SEGM Correction Edit main</u> ICC Scanner	Датчик влажности и темпе; 26.01.17 09:44 температура: 23.5 ° Влажность: 11.3 %	ратуры PRO
Main Hardware Servers GPIO VGPIO 1-wire Scheduler Thermostat Notifications Logics2 Designer lines VSENS 7SEGM Correction Edit main	Config:	
	Main Hardware Servers GPIC Thermostat Notifications Log 7SEGM Correction Edit main I2C. Scanner	2 VGPIO 1-wire Scheduler ics2 Designer lines VSENS

- 3. Нажимаем на кнопку SERVERS
- 4. Логин esp8266 пароль 0000
- 5. Ставим галочку (использовать сайт <u>www.narodmon.ru</u>)



- 6. Под ним будит номер Вашего устройства ID (подчеркнут красной чертой)
- 7. Возвращаемся на сайт <u>www.narodmon.ru</u> в шапке выбираем датчики- добавить мое устройство маниторинга .



8. Появится окно ,куда мы и вводим номер ID со странички вашего модуля и нажимаем ок.

UX.	укажите серииныи номер (МАС) нов подключенного устройства:	ого уже	
ny	•		
	<u>Вводим ID</u>	Отменить	OK

9. На сайте первая информация с датчика появится через 5-30 минут. (как на примере)

26.8° 22:52	26 🖄
796	
Приблизить, Отдалить,	Обновить.

10. В дальнейшем она будит обновляться каждые 5-6 минут.

Теперь Вы с любого устройства (телефон, айпад, компьютер и т.п.) с любой точки планеты, где есть доступ к интернету можете следить какая температура у Вас дома.

Для этого всего лишь заходите на сайт <u>www.narodmon.ru</u> под своим логином и паролем и вся информация с датчика будит у вас на экране.

Для быстрого доступа к сайту ,можете скачать программу для любого Вашего мобильного устройства. Находится на главной страничке сайта в шапке «Софт»



рассмотрим сервис отправки смс и эл.почты для отправки смс сообщений используется сервис <u>www.sms.ru</u> Заходим на сайт sms.ru



регистрируемся, пополняем баланс



после регистрации и пополнения на главной странице копируем код для внешних программ

+7 (499) 322-1627 (с 10 до 17) · <u>Поддержка</u> <u>Пошаго</u>	вая инструкция	Павел	<u> 📙 Оплата Настройки Выйти</u>
Мои рассыл SMS gold client Вопросы?	ки История 😻 Функции Зар	работай Юр. лицам	Интеграция Программистам
Добро пожаловать, Павел!			
Отправить СМС · Баланс: 64.12 руб · Пополн	ИТЬ	Поддержка	
Перейти в интерфейс отправки С	Частые вопросы	Создать заявку Мои заявки	
Ваша почта @sms.ru Другие возможности		Архив сообщени	й
У вас 0 ящиков.	Автоматические поздравления с ДР	Интеграция во вн	ешние системы
Управлять	Курсы валют по СМС	Мне нужна помо	щь в интеграции АРГ
Отправители / SenderID	Заключить договор	Ключ для внешни	іх программ
У вас пока нет буквенных отправителей.	Привести друга СМС группы	Bau apiid - cb 339	əcla-d584-a034-5 _b-2217e5 _c164
Управлять	Android приложение	тенить	
Акции	Программистам		
✓ Бесплатные СМС – специальКОПИР оповещения на <u>свой номер</u> .	Документация	Бесплатные СМС	
 Создайте <u>СМС группу</u> для своих единомышленников и коллег. СМС Рассылки по участникам группы бесплатны. 			
Новости			
Актуальных новостей нет.			
Все новости »			
Тарифы Интеграция <u>АРІ Контакты Усли</u> +7 (499) 322-1627	овия [тариф: Прямые каналы]		

этот api_id нужно внести в Ваш датчик

для этого на главной странице нажимаем Notifications

	Notifications options	
	SMS/Email template	
	 Enable Termostat 1. Enable Termostat 2. Enable Termostat 3. Enable Termostat 4. Enable Interrupt. 	
Key API	Enable SMS.RU.	
	Tel +	
	Email Options:	
Mail FROM:		1
SMTP server:		Port: 21588
Login:]
Pasword:]
Mail TO:	Set Main Test	

ставим «галочку» Enable sms.ru

в поле API вводим скопированный ключ с сайта sms.ru нажимаем "Set"

Функция Планировцик

Нажмите вкладку Scheduler



всего имеется 8 планировциков

с помощью который Вы можете в указанное Вами время вкл/выключить удаленное реле, термостат, установить требуемую температуру термостата, перезагрузить датчик, отправить смс или email.

Функция термостата Нажмите вкладку Thermostat



удобная функция для управления WiFi модулями силовое реле ПРО, для поддержания заданной температуры Всего 10 термостатов

Функция Notifications

Позволяет использовать сервис отправки смс сообщений, email сообщений, задавать шаблоны сообщений

Нажмите вкладку Notificatios

	Notifications options	
	SMS/Email template	
	Enable Termostat 1.	
	Enable Termostat 2.	
	Enable Termostat 4.	
	Enable Interrupt.	
	Enable SMS.RU.	
Key API		
	Tel +	
	Set Main	
	Email Options:	
	Enable mail send	-
Mail FROM:		
SMTP server:		Port: 25
Login:		
Pasword:		
Mail TO:		
	Set Main Test	

включение отправки смс и email о состоянии термостата (включился/выключился)

- Enable Termostat 1.
- Enable Termostat 2.
- Enable Termostat 3.
- Enable Termostat 4.

во вкладке SMS/Email template

Вы сможете задать текст отправляемых сообщений

template options
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text SMS:
no sms text
Set Main
TEST:
no sms text
Mask length sms text: 11.
Main

Функция Logics2 позволит Вам настроить датчик для выполнения определенных действий при заданных условиях

Так называемое выполнение логических цепочек, с помощью этой функции можно построить достаточно сложную и универсальную систему управления, оповещения и т.д Например :

- 1. Отправить СМС по достижению какой либо температуры
- 2. Отправить СМС по достижению какого либо значения счетчик (используются общие счетчики, счетчик «за сегодня» и «за вчера» справочные, в расчетах неиспользуются)
- 3. Включить в заданное время или при заданном условии исполнительный модуль с версией прошивки ПРО (например WiFi реле PRO)

Вывести сообщение на ТFT или LCD дисплей

Перейдем на вкладку Logics2



Здесь можно задать логические условия и действия на эти условия при совпадении или не совпадении значений Счетчик холодной воды – PCF counter1, горячей - PCF counter2, датчик температуры – DS18B20

Важно : при работе с удаленными модулями и датчиками функция Full Security должна быть отключена

VGPIO

В данном меню можно настроить управление исполнительными устройствами (контактами реле) расположенных на других (удаленных модулях с версией прошивки PRO)

Для управления используется значение "pin=" номер "pin" можно посмотреть на вкладке GPIO того модуля которым будем управлять.

Virtual GPIO options:
192.168.0. 25 GPIOs: 20-36
192.168.0. 25 GPIOs: 40-56
192.168.0. 25 GPIOs: 60-76
192.168.0. 25 GPIOs: 80-96
192.168.0. 25 GPIOs: 100-116
Set Main

сначала указываем последнюю цифру IP адреса удаленного модуля например модуль с адресом 192.168.0.40

Virtual GPIO options:	
192.168.0(25) GPIOs: 20-36 192.168.0. 25 GPIOs: 40-56 192.168.0. 25 GPIOs: 60-76 192.168.0. 25 GPIOs: 80-96 192.168.0. 25 GPIOs: 100-116 Set Main	— указываем последнюю цифру IP в примере это будет ″40″

для примера управления возьмем модуль реле с адресом, как указано выше 192.168.0.40 в котором управление реле pin=14

тогда чтобы включить реле на модуле с адресом 192.168.0.40 GET –запрос будет <u>http://192.168.0.111/gpio?</u> <u>st=1&pin=14</u>

т.е к 20+14=34

так же и в планировщике заданий и в термостате будем указывать GPIO «34» что бы управлять реле находящимся на модуле с адресом 192.168.0.40

т.е в данном датчике влажности и температуры GPIO 34 будет соответствовать GPIO 14 модуля с адресом 192.168.0.40

Функция чтения датчиков находящихся на других модулях с версией прошивки ПРО VSENS

Config virtual Sensors
Module №:1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u>
IP: 255.255.255 port: 6553
Sens 1: 31
Sens 2: 31
Sens 3: 31
Sens 4: 31
Sens 5: 31
Sens 6: 31
Sens 7: 31
Sens 8: 31
Sens 9: 31
Sens 10: 31
Set Main

всего для чтения доступно 5 модулей и по 10 сенсоров в каждом модуле

в поле ір- указываем адрес устройства с которого Вы хотите получать информацию и соответственно порт (обычно 80)

в поле "Sens" - необходимо указать порядковый номер сенсора

как было описано выше имя датчика является №1

пример:

допустим у нас есть такой же датчик температуры и влажности

```
hostname:ESP0007D6E5;dhtt1:23.6;dhth1:11.6;
```

значит №1 - это ESP0007D6E5

№2 – это 23,6 – показания температуры

№3 – 11.6 – показания влажности

что бы получить на нашем датчике температуры с удаленного Вы должны ввести в поле Sens 1 – 1, а для влажности в поле Sens 2 – 2

Функция Correction предназначена для внесения коррекции в показания сенсоров

Correction sensors o	ptions
DHT1 temp:	-1
DHT1 humidity:	-1
DHT2 temp:	-1
DHT2 humidity:	-1
BME280 temp:	-1
BME280 humidity:	-1
BME280 pressure:	-1
SHT21 humidity:	-1
SHT21 temp:	-1
Set Main	

в данном датчике поле DHT1 temp - коррекция температуры, DHT1 humidity - коррекция влажности

Раздел MAIN PAGE – главная страница позволяет сконфигурировать внешний вид главной странице по Вашему желанию

Здесь используются правила и синтаксис Web-страниц

	WEB main page options	
	Text main page:	
į	Датчик влажности и температуры PRO _DATETIME_ температура: _DHTT1_° Влажность: _DHTH1_%	
	Main	
	Size text: 157 b. Max 600 b	

Можно делать цветные вставки и т.д

Ниже приводим «метрики» - внутреннии переменные данные которых могут отображаться на гл.странице

Макросы для вставки в редактор страницы:

Торіс	Description
IP	IP адрес устройства
MEM	Свободное ОЗУ
UPTIME	Время работы
RSSI	Уровень сигнала
VDD	Напряжение питания
TIME	Время
TIMES	Время с секундами
WEEK	День недели
ADC	Внутренний АЦП
LM	Температура с датчика LM75 или DS1621
INAV	Напряжение с датчика INA219
INAC	Ток с датчика INA219
DHTTx	Температура датчиков DHT22 DHT11
DHTHx	Влажность датчиков DHT22 DHT11
BMPT	Температура датчиков BMP180/085

BMPP	Давление датчиков BMP180/085
CNTxI	Данные с счетчика 60
BH	Освещенность с датчика ВН1750
AMT	Температура с датчика AM2321
AMH	Влажность с датчика AM2321
DSWx	Температура датчиков DS18B20
BMET	Температура с датчика ВМЕ280
BMEH	Влажность с датчика BME280
BMEP	Давление с датчика BME280
SHTT	Температура с датчика SHT21
SHTH	Влажность с датчика SHT21
HEAT	Температура с термопары МАХ6675
CVV	Напряжение с устройства CC/CV
CVC	Ток с устройства CC/CV
PMV	Напряжение с устройства Power Monitor
PMC	Ток с устройства Power Monitor
PMW	Мощность с устройства Power Monitor
PMWH	Расход с устройства Power Monitor
RFID	Данные с RFID
SHT10T	Температура SHT1x
SHT10H	Влажность SHT1x
CO2	Датчики CO2 MH-Z1х
PING	ріпд тест статус
VSyx	Данные с датчиков Virtual SENS
GTT	Температура с gismeteo.ru на сегодня
GTH	Влажность с gismeteo.ru на сегодня
GYT	Температура с gismeteo.ru на завтра
GYH	Влажность с gismeteo.ru на завтра
GTP	Давление с gismeteo.ru на сегодня
GYP	Давление с gismeteo.ru на завтра
NMx	Принятые данные с датчиков narodmon.ru
ADCx	Данные с АЦП РСF8591
RTCT	Температура DS3231
NRFxCy	Счетчик с модулей NRF24

NRFxTy	Температура с модулей NRF24
NRFxHy	Влажность с модулей NRF24
NRFxAy	АПЦ с модулей NRF24
NRFxGy	Состояние GPIO с модулей NRF24
NRFxBy	Другие данные с модулей NRF24
PCFCx	Счетчик импульсов PCF8583
PCFCTx	Счетчик импульсов РСF8583 на сегодня
PCFCYx	Счетчик импульсов PCF8583 на вчера
RSx	Температура с модулей RC датчик
RSx	Влажность с модулей RC датчик
RSx	АЦП с модулей RC датчик
CNTx	Счетчики импульсов.
INTx	Событие прерывания
PWMx	Состояние ШИМ
GPIOx	Состояние GPIO входа
DATE	Дата. Требуется поддержка календаря
SCALE	Весы НХ711
MCPA	Данные с АЦП МСР3201
ADSx	Данные с АЦП ADS1115